

规格配置表												
名 称			型 号 (BP-2010A) 注2、3	大 鼠 单 通 道	大 鼠 三 通 道	大 鼠 四 通 道	小 鼠 单 通 道	小 鼠 三 通 道	小 鼠 四 通 道	大 小 鼠 单 通 道	大 小 鼠 三 通 道	大 小 鼠 四 通 道
必 配	测量装置	主机	BP-2010A	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		软件系统	BP-2010 Series	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	保温装置	保温器	TMC-213	0	1	1	0	1	1	0	1	1
		保温筒	TN-60-213	1	3	4	1	3	4	1	3	4
		测定台	BP10-FX	1	3	4	1	3	4	1	3	4
	其 他	SD卡/读卡器		1	1	1	1	1	1	1	1	1
		USB线		1	1	1	1	1	1	1	1	1
		电源线		1	2	2	1	2	2	1	2	2
选 配	大 鼠											
	加压感应器	大鼠加压感应器（中） ^{注1}	BP98-RCP-M	1	1	1	0	0	0	1	1	1
		大鼠橡胶膜	BP98-RCF-M	1	1	1	0	0	0	1	1	1
	固定用品	大鼠鼠袋（大/中/小）	BP10-PKR (L/M/S)	1	3	4	0	0	0	1	3	4
		大鼠鼠网（大/中）	BP10-NTR (L/M)	1	3	4	0	0	0	1	3	4
	小 鼠											
	加压感应器	小鼠加压感应器	BP98-MCP	0	0	0	1	1	1	1	1	1
		小鼠橡胶膜	BP98-MCF	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	固定用品	小鼠鼠袋（大/中/小）	BP10-PKM(L/M/S)	0	0	0	1	3	4	1	3	4
		小鼠鼠网（大/中）	BP10-NTM (L/M)	0	0	0	1	3	4	1	3	4

1. 大鼠加压感应器有大/中/小，中号适用性最广泛，小号为3周龄以下，大号通常用于老龄鼠。

注： 2. 推荐三通道配置，可以大幅提高测量效率。

3. X或者空格表示不选择该配置，数字1-10为该配置的整套数量。